

# Verklaring



	Decoupeerzaag
	Repicrozaag
	Electrische handzaag
	Boormachines
	Excentrische schuurmachines
	Bandschuurmachines
	Vlakschuurmachines
	Delta / multi-schuurmachine
	Haakse slijper
	Tafelzaag
	Kap- en verstekzaag
	Cirkelzaag
	Bovenfrezen

	zacht hout
	hard hout
	hout met spijkers
	spaanplaat
	triplex
	meubelplaat
	MDF
	panelen
	hardboardplaten
	houten balken
	gelamineerde hout- en spaanplaten
	keukenwerkbladen
	laminaat
	parket
	groenhout
	brandhout
	plaatstaal
	non-ferro-metalen
	aluminium
	gegoten buizen
	staal
	kunststoffen
	glas
	steen
	dakpannen
	celbeton
	gipskartonplaten
	tegels

	Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing!
	Verwijder altijd de stekker uit de contactdoos indien: -u de decoupeerzaagjes verwisselt -bij onderhoud van de machine -wanneer u de machine niet gebruikt
	Gebruik ademhalingsbescherming
	Gebruik gehoorbescherming
	Draag handschoenen
	Gebruik oogbescherming
	Gebruik geen beschadigde producten!

Decoupeerzaagbladen	
	rechte, fijne sneden
	grove sneden
	bochtensneden
	snelle sneden
	snijdiepte
	tandafstand
	gebruik met slingerslag
	bondige sneden
tandvorm	
	gezet en gefreesd
	gezet en geslepen
	konische rug
	gegolfd en gefreesd
schure	
	Hechtschuurbladen